
U1A
RC2000J
WAKEUP_IN
GPIO9
W_DISABLE
GPIO15
GPIO16
I2_RX
I2_TX
GPIO5
USIM_VDD
USIM_DATA
USIM_CLK
USIM_RST
ANT_MAIN
GPIO10
GPIO13
GPIO12
GPIO11
ADC1
ADC2
GND
VDD_EXT
VDD_EMMC
VDD_LPO
VDD_PA
VDD_RF
VDD_MEM
VDD_AP
VDD_CAM
VDD_SIM
VDD_SP
VDD_USB
VDD_PMU
VDD_PLL
VDD_CORE
VDD_IO
VDD_RTC
VDD_PMU_IO
USB_DM
USB_DP
USB_VBUS
MAIN_RXD
MAIN_TXD
MAIN_RTS
MAIN_CTS
RESET_N
PWRKEY
VBAT
CHG_VBAT
CHG_IN
CHG_EN
CHG_LED
CHG_CTL
CHG_ADC
CHG_VDD
CHG_GND
CHG_CAP
CHG_BAT
CHG_CHG